MITSUBISHI

三菱掃除機(家庭用)

取扱説明書

形名 **TC-EXC7**J

(タービンブラシ)



もくじ

ページ

安全のために必ずお守りください … 2 各部のなまえと組み立てかた … … 3 お掃除のしかた … … 4

お掃除が終わったら ……… 4~5

●ゴミをすてる

ティッシュペーパーを使う

収納する……5

お手入れ(ダストサインが点灯・点滅したとき)・・・・6

故障かな?と思ったら……7

保証とアフターサービス ……… 裏表紙

<保証書付>

保証書はこの取扱説明書の裏表紙に付いています ので、お買上げの販売店の記入をお受けください。

- ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 裏表紙の「保証書」は「お買上げ日・販売店名」 などの記入を確かめて、販売店からお受け取り ください。
- ●「取扱説明書(保証書)」「三菱電機 ご相談窓口・ 修理窓口のご案内」は、大切に保存してください。
- ※この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。 This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

仕様			
形名	TC-EXC7J		
電源	100V 50-60Hz		
消費電力	850W~約300W		
吸込仕事率※	300W~約80W		
運転音	65dB~約59dB		
集じん容積	0.6L(ゴミすてラインまで)		
質 量	3.6kg (ホース・伸縮パイプ・タービンブラシ含む)		
コードの長さ	5m		
標準付属品	ホース・伸縮パイプ・タービンブラシ		
応用付属品	サッシノズル・お手入れブラシ(ダストケース装着品)		
本 体 寸 法	幅:210×奥行:323×高さ:220(mm)		

※吸込仕事率は、伸縮パイプ最長時のものです。(ティッシュペーパー装着時は、約20W低下します)

〈抗菌について〉

部 品 名	へ バ 銀ナノHEPAフィルター
抗菌の確認 試験機関名	(財)日本紡績検査協会
試 験 方 法	JIS L 1902に基づく
試 験 結 果	99%以上
抗菌の方法	フィルター材に含浸
抗菌の処理を 行なっている 部 品 名 称	ひだ織り不織布



安全のために必ずお守りください

- ■お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。
- ■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。



黄女 /─ 誤った取扱いをしたときに、死亡や ■ 重傷に結びつく可能性のあるもの。

注意 誤った取扱いをしたときに、軽傷または 家屋・家財などの損害に結びつくもの。

■取扱説明書で使われている図記号の意味は 右のとおりです。



() してはいけないこと



必ず実行すること





してはいけないこと

■引火性のあるものや火気の あるもの・液体を吸わせない


/灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、\ 一などの可燃物、たばこの 、吸いがら、水、飲みものなど

〔火災・感電の原因〕

- ■電源コードを回転ブラシに 巻き込まない[感電の原因]
- ■改造しない、分解・修理しない [火災・感電・けがの原因]
- ■運転中は回転ブラシに触れない 〔けがの原因〕 特にお子さまにご注意 ください。
- ■カバーが開いているとき、カバー を持って本体を持ち上げない 〔本体の変形やけがの原因〕
- ■水洗いしない、風呂場などでは 使わない[感電の原因] /ダストケース·タービンブラシ·\
- サッシノズルのみ洗えます ■電源プラグをぬれた手で
- 抜き差ししない〔感電やけがの原因〕 ■いたんだ電源コードや電源プラグ、 差し込みのゆるいコンセントは使わない
- ■電源コードや電源プラグを傷つけない 傷つけ・無理な曲げ・引っぱり・束ねり たり・ねじったり・重いものをのせ たり・挟み込んだり・加工しない

[破損して、火災・感電の原因]

〔感電・ショート・発火の原因〕



- ■電源は交流100Vで定格15A 以上のコンセントを単独で使う 〔他の器具と併用すると、発熱して 火災・感電の原因〕
- ■電源プラグはコンセントの奥まで 確実に差し込む

〔差し込みが不完全だと、感電・ ショート・発煙・発火の原因〕

- ■お手入れのときは 電源プラグを抜く [感電やけがの原因]
- ■電源プラグのホコリなどは定期的 に乾いた布でふき取る

〔ホコリなどがたまると、 湿気などで絶縁不良~ となり、火災の原因〕



- ■異常・故障時には直ちに使用を 中止する
- ●スイッチを入れても、運転しない
- ●電源プラグやコードを動かすと、 通電したりしなかったりする
- ●運転中、時々止まる
- ●運転中、異常な音がする
- ●本体が変形したり、異常に熱い
- ホースが破れている
- ●こげくさいにおいがする
- ●その他の異常や故障がある 〔発煙・発火、感電、けがの原因〕

すぐにスイッチを切り、電源プラグを 抜いてから、販売店にご相談ください。



してはいけないこと

- ■吸込口をふさいで長時間運転しない [過熱による本体の変形・発火の原因]
- ■排気口をふさがない 〔火災の原因〕
- ■本体のピン穴に金属物を入れない [感電の原因]
- ■ガソリン・ベンジン・シンナーなど、 引火性のものの近くで使わない 〔爆発や火災の原因〕
- ■排気口・電源コード引き出し口に 手や足を近づけない
- 〔排気により、やけどの原因〕 特にお子さまにご注意ください。
- ■火気に近づけない [本体の変形によるショート・発火の原因] [排気でストーブの火などが大きくなり、火災の原因]
- ■収納の状態で本体を持ち運ばない [伸縮パイプがはずれて、けがや床面に傷がつく原因]



この掃除機は家庭用です。業務用としての使用や、お掃除以外の目的

には使用しないでください。また、次のことをお守りください。

必ず実行すること

- ■使い終わったら電源プラグを抜く 〔けが・やけど、感電・漏電火災の原因〕
- ■電源コードは電源プラグを持って抜く 〔感電やショートして発火・火災に至る原因〕
- [電源プラグがあたって、けがの原因] 特にお子さまにご注意ください。

●タービンブラシを床面から浮か せると、回転が停止します(風速 お知 が弱くなるため)。

- ●毛足の長いじゅうたんや薄めの マットなどでは、回転ブラシが回転 しにくくなる場合があります。
- ■電源コードを巻き取るときは電源プラグを持つ

● ホース・伸縮パイプ・タービンブラシは、「カチッ」と音が するまで確実に差し込んでください。

各部のなまえと組み立てかた

すみずみ

ブラシ P4

ストッパー P5

タービンブラシ

つぎ手

ふきブラシ

- ●はずすときは、着脱ボタンを押しながら抜いてください。
- ●組み立てるときは、指をはさまないようにご注意ください。

ノズルホルダー P4

サッシノズルを収納できます

伸縮レバー P4

伸縮パイプ P4

(カチッ)

着脱ボタン

ブラシ裏面

後ろローラー

回転ブラシ



ホース

360度

回転します。

本体内部

ハンドル

ダストケース内

゙ダストケース`

● 旋回部

フィルターセット

吸ったゴミがたまります。

ゴミのすてかた P4~5

ダストケース(フィルター類)は必ず取りつけてください。 取りつけないと故障の原因になります。



(本体ハンドル)


本体を起こすときや、

持ち運ぶときに使います。



「電源コード・電源プラグ ● 電源コードは水平に引き

出してください。 電源コードは黄マークまで 引き出し、赤マーク以上 引き出さないでください。



しっかり差し込む

<はずすときは> 着脱ボタンを押しながらホースを抜く ●電源コード引き出し口より、 フィルターを通過した電源 コード冷却用の排気が出ます。

夏場などは、本体・電源コード・ 電源プラグ・排気の温度が 熱く感じることがあります。 室温からさらに約30℃熱く なることもありますが、異常 ではありません。

● 各部品の接続部の穴とピン の数は、一致しません。













お知





本体の保護装置 (問合わせと修理を依頼される前に次のことをご確認ください)

モーターの過熱を防ぐために、本体の吸込力が自動的に低下します。 この状態で運転を続けると、モーターがさらに加熱され、運転が止まります。

次の場合に保護装置が働きます。

- ●ダストケースのフィルター類が目づまりした
- ●吸込□を密閉したまま連続運転した
- ホース・伸縮パイプ・タービンブラシにゴミなど がつまったまま、連続運転した
- ●先の細い吸口を連続使用した

この状態で使い続けると、故障の原因になります。

①電源プラグを抜く

②ダストケースのフィルター類をお手入れし、ホース・伸縮パイプ・ タービンブラシにゴミがつまっていたら、取り除く P6~7

→「入」または「中/弱」スイッチを押せば、

すぐに使用できます。

「再び保護装置が働く場合は、①②を再度確認 ` してください

故障などを防ぐために

- ■ホースなどのピンにさわらない
- ■手元パイプや伸縮パイプの先で吸わない (ブラシ・ノズルなどをつけて使用する)
- ■タービンブラシの車輪・回転ブラシなどが 摩耗したら、そのまま使わない P6 (お手入れ時に点検し、摩耗時は修理する) 〔故障や床面に傷がつく原因〕
- ■殺虫剤、消臭剤などをかけない

■ホースを持って ぶらさげない

- ■ホースを傷つけない
- ■破れたり、傷ついた ホースを使わない
- ■本体に乗らない (特にお子さまにご注意ください)
- ■次のようなものは吸わせない 〔故障や詰まり、異臭の原因〕 ●水などの液体や、湿ったゴミ ガラス、ピン、針、つま楊子、綿棒
 - 多量の砂や粉 除湿剤 ● ペットなどの排泄物が付着したもの
 - ◆くつした、ティッシュペーパー、 ビニール袋、長いひも
 - カーペットのふさなど ペットボトルのふたなど

お掃除の **」かた**

いたんだ電源コードや電源 プラグ、差し込みのゆるい コンセントは使わない

吸込力「強」で運転を始める

吸込力「中」で運転を始め、

中↔弱

運転を止める

押すごとに吸込力が切換わる

スイッチに凸マーク(●)がついています。

掃除場所に合わせて切換えてください。

スイッチに凸マーク(━)がついています。

- ◆お部屋を整とんしてから掃除機をかけると、手際よくお掃除でき、電気のムダを省けます。
- ●床・たたみの目にそって掃除機をかけると、傷つき防止になります。

(運転を始める)

電源プラグを コンセントに 差し込み、

景または

甲/弱を押す







操作部

- <タービンブラシについて> ●同じ場所をくり返しお掃除しない。〔床面に跡がつく原因〕
- 壁・床面などに強く押しあてない。[傷つきの原因]
- ●強く横やななめ方向に動かさない。〔車輪などで床面に跡がつく原因〕
- ●新しいじゅうたんは、初めのうち「遊び毛」が抜けます。
- 床用ワックスなどをご使用の場合、塗布面にすり傷がついたり、こすれて お知 光沢に差が出ることがあります。
 - ●お掃除中は、テレビ画面にノイズが発生することがあります。 (テレビ本体に影響はありません)
 - ●タービンブラシを砂ゴミの上で使うと、床面を傷つけることがあります。

【伸縮パイプの長さ調節

伸縮レバーを手前に引きながら、 長さを調節する (約48~69cmに調節できます)



床面をお掃除しながら、伸縮レバーに触れ ●ピアノなどの光沢のある ないでください。固定が解除され、縮むこと があります。

゙すみずみブラシの 使いかた

伸縮パイプをはずし、 すみずみブラシを 起こす

- 指をはさまないように ご注意ください。
- ●手元パイプ(特に吸込口 下側)で、床面や家具など を傷つけないようにご注意 ください。
- すみずみブラシがはずれた ときは、取りつけてください。
- ところには使わないでくだ さい。[傷つきの原因]

【サッシノズルの使いかた

手元パイプまたは 伸縮パイプに しっかりねじこむ



吸いつき防止穴

吸いつき防止のため、吸いつき防止穴 からも吸気しています。

サッシノズルを使用中に、ダストサイン が点灯したり、本体が少し熱くなる ことがあります。ダストサインが点灯 した場合は、「弱」でお使いください。

サッシノズルの収納

ノズルホルダーにサッシノズル をまっすぐ差し込む



はずすときは、 サッシノズルを、 引き抜く。


お掃除が終わったら

(ゴミをすてる

ダストケースのゴミは、ゴミすてラインを超える前にすててください。

お掃除ごとにゴミをすてることをおすすめします。

ハンドル





本体を押さえて ダストケースを 取り出す

ダストケース ゴミがこぼれない。 ように注意する

- ゴミすてボタンを押さないでください。 (ダストケースが開き、ゴミがこぼれます)
- ◆本体内部にゴミが落ちていたら、ふき取っ てください。

クリーンフィルターの ゴミやほこりを落とす

付属のお手入れブラシの柄の先端部を チリ落としガイドに沿わせながら、5回 程度動かす



◆付属のお手入れブラシ以外は使わないでください。 (クリーンフィルターの破損の原因になります)

ゴミすてボタンを押して 4 ゴミをすてる ゴミすて ボタン ● ネットフィルター周囲の ゴミを、お手入れブラシ で落としてください。

フィルターセットにティッシュペーパーをセットし、 ゴミすてのたびにティッシュペーパーを交換して 使うと、フィルターのお手入れが簡単です。 下記「ティッシュペーパーを使う」

ダストケースを取りつけ、 5 タストケースです カバーを閉める

> ①ダストケースをしっかり 押し込む

②カバーを確実に閉める



ゴミをすてるときは

電源プラグを抜く

おねがい
カバーを開閉するときは、指をはさまないように注意する。

ティッシュペーパーを使う

ティッシュペーパーの端を ■図のように折り込んでセットする



市販のお掃除シートなどは使用しない。 ティッシュペーパーは、ゴミすてごとに こまめに交換する。

- ●フィルターセットのお手入れ回数を軽減することができます。
- ●市販のボックスティッシュペーパー1組を使用してください。

2 ダストケースを 閉める





ティッシュペーパーが ダストケース全周から はみ出してセットされ ていることを確認する。

ティッシュペーパーを使用すると、 次のような症状がおこる場合があります

- ●運転音が高くなる 吸込力が弱くなる
- ●排気が熱くなる●ダストサインが早めに点灯する

ティッシュペーパーを交換しても症状が変わらない場合は、 フィルター類をお手入れしてください。P6

収納する

- ●安定の良い床面で、倒れないことを確認してから 収納してください。また、倒れたときに他の物が 破損しない場所を選んでください。
- タービンブラシをつけたまま収納してください。


電源コードを 巻き取る

> 電源プラグを持ち、 コード巻込みボタン を押す




手をはなさない

- ●確実に巻き取らないと、収納時に床面にプラグ刃 があたります。
- ●一度で巻き取れないときは、2~3m引き出して から、再度巻き取ってください。
- 伸縮パイプを縮める P4
- **☆** 本体を立て、本体の取りつけ穴に ● ストッパーを差し込む
- ▲ ホースを伸縮パイプに巻きつける



- ●収納の状態で本体を持ち運ばない。 〔伸縮パイプがはずれて、けがや床面に傷がつく原因〕
- 収納の状態で本体を引きずらない。 [床面に傷がつく原因]

ダストサイン(赤)





■吸込力「強」のときにのみお知らせします。

● ダストケースのゴミをすててください。P4~5

●それでも点灯するときは、フィルター類が 目づまりしています。お手入れしてください。 P6

■フィルター類が目づまりしたため、吸込力が自動 的に低下しました。お手入れしてください。P6 滅

●この状態で運転を続けると、保護装置が働き 運転が止まります。P3

●ダストサインが点灯・点滅したまま使い続けると、 故障の原因になります。お手入れしてください。

● ホース・伸縮パイプ・タービンブラシにゴミが つまったまま連続運転すると、点灯・点滅します。 お手入れしてください。P4~6

4


ダストケース

- ●ネットフィルター ●クリーンフィルター ●旋回部
- 吸込力を保ち、衛生的にお使いいただくために、1カ月に1回 程度お手入れしてください。

/ゴミの種類によってはフィルターが目づまりしやすくなる場合 \ がありますので、お掃除ごとのお手入れをおすすめします

旋回部をはずす





↑ ゴミを落とす

●付属のお手入れブラシでゴミを落とす(付属のブラシ以外は使わない)





<水洗いのしかた>

こびりついたゴミはしっかり

落としてから水洗いし、 陰干しで充分乾燥させる

乾燥が不充分だと、

においの原因になります

●クリーンフィルターの ゴミをたたいて落とす



お手入れブラシを

使うときは軽く使う お湯で洗ったり、つけおき 洗いをしない。変色する場合 がある。(変色しても、使用 上問題はありません)

ダストケースの部品は、 すべて水洗いできます

/旋回部は、はずして \水洗いし、乾燥させる

↑ 旋回部をダストケース に取りつける

> ①旋回部下側を ツメの奥に 差し込む ②上側を押し込む



● ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤・漂白剤は使わない。

●暖房器具やドライヤーで乾燥しない。 〔ヒビ割れや変形・変色の原因〕

●お手入れ後は、必ず旋回部を取りつける。

●フィルターセットが はずれてしまったときは

フィルターセットの突起片方を ダストケースの取りつけ穴に 入れてから、もう片方を押し込む



●ネットフィルターが はずれてしまったときは

ネットフィルターの突起の片方 をクリーンフィルターの穴に取り つけてから、もう片方を入れる




6


タービンブラシ

- ●必ず伸縮パイプからはずしてお手入れしてください。 ● 車輪・後ろローラーにゴミがからみついたまま使わない でください。〔床面を傷つける原因〕
- <ふだんのお手入れ>

ふきブラシ・回転ブラシのゴミを吸い取る



● 回転ブラシにからみついた 糸くずや髪の毛などは、ハサミ で切ってください。 ※回転ブラシ・ふきブラシを傷つけ




- 砂ゴミなどで回転ブラシの動きが悪くなったとき は、回転ブラシを指で回しながら左右の軸受部 にすみずみブラシをあてて、吸い取ってください。
- 車輪・後ろローラーのゴミは、ピンセットなど で取り除いてください。

<水洗いのしかた>

- ①水、またはぬるま湯で洗う
- ②タービンブラシを5回以上振り、よく水をきる

③陰干しで、約1日乾かす





- ・洗剤・漂白剤などは使わない。
- ●つけおき洗いはしない。
- 暖房器具・ドライヤーなどで乾燥しない。
- 回転ブラシに注油しない。 [変形・変色・故障の原因]

本体


かたくしぼった 柔らかい布で 水ぶきする

アルコール・シンナー・ ベンジンなどでふかない。 [変質や変色の原因]

すみずみブラシ

ゴミがからんだら、 吸いながらようじ などを使って取る





◆ネットフィルター、クリーンフィルター、お手入れブラシ、すみずみ ブラシは消耗部品です。消耗したら交換してください。 P7

回転ブラシ、ふきブラシが摩耗したら、修理をご依頼ください。 「三菱電機 修理窓口」(別紙)

故障かな?	と思ったら	
こんなとき	調べるところ・直しかた	参照 ページ
● 急に運転が停止した● ダストサインが 点灯・点滅した	次の場合、本体の保護装置が働いています。	P3
吸込力が弱くなった運転音が高くなったホースが縮む	●ダストケースにゴミがたまりすぎていませんか。 →ダストケースのゴミをすて、フィルターをお手入れする。	P4~6
	●ティッシュペーパーが目づまりしていませんか。 →ティッシュペーパーはゴミすてごとに交換する。	P4~5
	●延長コードを使用したり、他の製品と同一のコンセントで使用すると、電源電圧が低下し、吸込力が低下する場合があります。 →定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使用する。	· >
	●ホース・伸縮パイプ・タービンブラシに異物がつまっていませんか。 →つまっていたら取り除く。	
<ホースに異物がつまったと		
点検する	取り出す	
ホースを本体からはずし、	《 吸込力で移動させる	~- y.e.

片側から単3電池などを 入れる。

反対側から出なければ、 異物がつまっています。

①タービンブラシ・伸縮パイプをはずして、

ホースをまっすぐに伸ばす。 ②吸込力 強 で運転しながら 手元パイプ部を手のひらで「ふさぐ」 「はなす」の動作をくり返す。



針金ハンガーなど、弾力の

あるものを伸ばして先端 を曲げ、異物に引っかけて 取り出す。(ホースを破か ないように注意する)

ペンチなどで、被覆 ごと指先程度の幅 に曲げる

運転しない	●電源プラグ、ホースが確実に差し込まれていますか。 →差し込み直す。	P3	
(年報しる)		● ホースの本体差込口側のピンに、ゴミがついていませんか。 →取り除く。	
回転ブラシが 回らない・ 回りにくい		●タービンブラシを床面から浮かせていませんか。 →床面につけて動かす。	P3
	●薄いじゅうたんやマットなどで、吸いつきすぎていませんか。 →吸込力を回または弱にする。	P4	
	●ダストケースにゴミがたまりすぎていませんか。 →ゴミをすて、フィルターをお手入れする。	P4~6	
		●回転ブラシに髪の毛・異物などがからんでいませんか。 →お手入れする。	P6
電源コードが 巻き取れない・ 引き出せない		●電源コードが正常に巻き取られていないときがあります。 →(巻き取れないときは2~3m引き出してから)コード巻込みボタン(④マークの中央部)を押しながら、 少しずつ「巻き取り」「引き出し」をくり返す。	
		●ダストケースに、ゴミがたまりすぎていませんか。(食べ物のかすやペットの毛などがにおう場合もあります)→ゴミをすて、フィルターをお手入れする。	P4~6
などのにおいがしますが、		●フィルター類が汚れていませんか。 →お手入れする。	P6
徐 	にないないです。 	●フィルター類が充分に乾いていますか。 →水洗い後は、陰干しで充分に乾燥させる。	
本体や排気が 熱く感じる		●夏場など、本体が室温からさらに約30℃熱くなることがあります。 ●モーターを冷却した空気を排気しているため、熱く感じることがあります。 →異常ではありません。	
- S	ゴミが いっぱいなのに 点灯しない	 ●吸込力	P5
ダスト	上上による	●ダストケースにゴミがたまっていませんか。 →ゴミをすてる。	P4~5
-サイン		●フィルター類が目づまりしていませんか。 →お手入れする。	P6
	点滅する	●ダストサイン点灯後も、お手入れせずに使い続けていませんか。●本体の吸込力が自動的に低下します。この状態で運転を続けると保護装置が働いて運転が止まります。 →お手入れする。	P6

モーターの寿命について、知っておいていただきたいこと

掃除機のモーターには寿命があり、寿命の際には通電が遮断されます。このとき、異臭・異音をともなう場合があります。 これはモーターの部品(カーボンブラシ)が摩耗する際に発生するものです。

以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてからお買上げの販売店にご連絡ください。

消耗部品 お近くの三菱電機ストアか取扱店でお求めください。

●ネットフィルター 部品番号: M11 E13 300 ●クリーンフィルター

部品番号: M11 E13 260HEP クリーンフィルター

すみずみブラシ 部品番号: M11 E01 490B

お手入れブラシ 部品番号: M11 E13 183



あると便利な別売部品

別売部品に付属しているつぎ手パイプ を接続して使用してください。

ふとんブラシ TI-23A キャッチブラシ AM-7 ハキトリブラシ AM-8

保証とアフターサー

■保証書

- 保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめ のうえ、販売店からお受け取りください。
- ●内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

保証期間

お買上げ日から1年間です

ただし、下記の部品は消耗部品ですので、 保証期間内でも有料とさせていただきます。 〈本体〉ネットフィルター、クリーンフィルター、お手入れブラシ 〈タービンブラシ〉回転ブラシ、ふきブラシ 〈すみずみブラシ〉

■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、この電気掃除機の補修用性能部品を製造打切り後6年 間保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 ご相談窓口・ 修理窓口」(別紙)にご相談ください。

このような

ありませんか

症状は

■修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」(7ページ)にしたがってお調べくだ さい。なお、不具合があるときは、運転「切」にし、必ず電源 プラグを抜いてから、お買上げの販売店にご連絡ください。

●保証期間中は

商品と保証書をご持参のうえ、お買上げの販売店に依頼 してください。

●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理 させていただきます。料金などについては、販売店にご相談 ください。

●修理料金は

技術料+部品代などで構成 されています。

●修理部品は 部品共用化のため、共通色 に変更する場合があります。

●ご連絡いただきたい内容

- 1. 品名 三菱掃除機
- 3. お買上げ年月日
- 2. 形名 TC-EXC7J
- 4. 故障の状況

愛情点検



|★長年ご使用の掃除機の点検を!

- スイッチを入れても、運転しない電源プラグやコードを動かすと、
- -ドを動かすと、通電したりしなかったりする
- 運転中、時々止まる運転中、異常な音がする
- 本体が変形したり、異常に熱い
- ホースが破れている
- こげくさいにおいがする
- ●その他の異常や故障がある



ご使用 中止 故障や事故防止のため、 スイッチを切り、電源プラ グを抜いてから、必ず販 売店にご相談ください。